

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



## Sieninis CASUAL serijos oro kondicionierius



KIDC-05 S


**MODELIAI:** *AKAY-CF26DR11*  
*AKAY-CF35DR11*  
*AKAY-CF52DR11*  
*AKAY-CF71DR11*

Siekiant užtikrinti tinkamą įrenginio naudojimą, atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šią naudojimo instrukciją.

[www.kaysun.es](http://www.kaysun.es)



# Montavimo schema



# Turinys

## Informacija apie įrenginį ir saugą

Saugos informacija.....	1
Dalių pavadinimai.....	6

## Įrenginio valdymas

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai.....	8
Nuotolinio valdymo pultelio ekranėlyje rodomų simbolių apžvalga .....	8
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukų apžvalga .....	9
Pultelio maitinimo elementų keitimas .....	12
Įjungimas / išjungimas be nuotolinio valdymo pultelio.....	13

## Priežiūra

Valymas ir techninė priežiūra.....	14
------------------------------------	----

## Gedimai

Gedimai ir jų šalinimo būdai.....	16
-----------------------------------	----

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su fizine, sensorine ar psichine negalia, ar neturintiems pakankamai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar suteiktų reikiamų žinių apie prietaiso naudojimą asmuo, atsakingas už jų saugumą. Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.



Šis simbolis rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis ES teritorijoje. Siekiant išvengti žalingo poveikio aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, būkite atsakingi ir pasirūpinkite jų perdirbimu, taip skatindami ekologinį tvarumą, pakartotinai panaudojant medžiagų išteklius. Norėdami pašalinti panaudotą prietaisą, pasinaudokite tokių prietaisų surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote prietaisą, kuris gali pasirūpinti, kad prietaisas būtų saugiai perdirbtas, nedarant žalos aplinkai.



### Naudojimas ir techninė priežiūra

- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fizine, sensorine ar psichine negalia, bei asmenys, neturintys pakankamai patirties ar žinių, jei jie buvo supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu ir supranta, kokie gali kilti pavojai, naudojantis šiuo prietaisu.
- Pasirūpinkite, kas vaikai nežaistų su prietaisu.
- Neleiskite vaikams be priežiūros atlikti jokių prietaiso valymo ar techninės priežiūros darbų.
- Nejunkite oro kondicionieriaus prie universalios paskirties lizdo, nes gali kilti gaisro pavojus.
- Prieš atlikdami oro kondicionieriaus valymo darbus, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, nes gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso elektros laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu.
- Jokių būdu nepurškite vandens ant vidinio bloko, nes jis gali sugęsti arba gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Nuėmę filtrą, nelieskite oro kondicionieriaus briaunelių, kad nesusižeistumėte.
- Nedžiovinkite filtro ugnimi ar plaukų džiovintuvu, nes jis gali deformuotis arba užsidegti.



## ĮSPĖJIMAS

- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai, nes kitu atveju galite susižeisti arba sugadinti įrenginį.
- Nebandykite patys remontuoti oro kondicionieriaus, nes galite apgadinti įrenginį arba gali kilti elektros smūgio pavojus. Sugedus oro kondicionieriui, kreipkitės į prekybos atstovą.
- Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angas, nes galite susižeisti arba apgadinti įrenginį.
- Pasirūpinkite, kad niekas neblokotų oro įleidimo ir išleidimo angų, nes gali sutrikti įrenginio veikimas.
- Saugokite nuotolinio valdymo pultelį nuo vandens, nes jis gali sugesti.
- Pastebėję kurį nors vieną iš žemiau nurodytų sutrikimų, nedelsiant išjunkite oro kondicionierių ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Vėliau kreipkitės į pardavimo atstovą arba kvalifikuotus specialistus.
  - Maitinimo laidas yra apgadintas arba per daug įkaitęs.
  - Veikiant oro kondicionieriui, girdisi neįprastas garsas.
  - Dažnai suveikia grandinės pertraukiklis.
  - Nuo oro kondicionieriaus sklinda degėsių kvapas.
  - Iš vidinio bloko teka vanduo.
- Naudojant oro kondicionierių netinkamomis sąlygomis, jis gali sugesti arba gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Jei įrenginį norite įjungti / išjungti be nuotolinio valdymo pultelio, papildomą įjungimo / išjungimo mygtuką paspauskite elektrai nelaidžiu daiktu (ne metaliniu).
- Nelipkite ir nedėkite sunkių daiktų ant išorinio bloko viršutinio skydelio, nes galite susižeisti arba apgadinti įrenginį.



### Montavimas

- Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai, nes kitu atveju galite susižeisti arba apgadinti įrenginį.
- Atliekant įrenginio montavimo darbus, būtina laikytis saugos reikalavimų, taikomų elektros jungtims.
- Naudokite tinkamą elektros tiekimo grandinę ir grandinės pertraukiklį, atitinkančius vietinius reikalavimus.
- Sumontuokite grandinės pertraukiklį, nes kitu atveju įrenginys gali sugesti.
- Elektros sistemoje turi būti sumontuotas visų kontaktų apsauginis jungiklis su mažiausiai 3 mm tarpeliais tarp visų kontaktų.
- Montuojant tinkamų parametrų grandinės pertraukiklį, būtina atsižvelgti į toliau esančioje lentelėje pateiktus duomenis. Apsauginis jungiklis turi būti su magnetinio ir terminio atjungimo funkcija, kad apsaugotų grandinę nuo trumpojo jungimo ir nuo perkrovos.
- Pasirūpinkite tinkamu oro kondicionieriaus įžeminimu. Netinkamai įžeminus įrenginį, gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Naudokite tik tinkamą maitinimo kabelį.
- Patikrinkite, ar elektros tiekimo sistema atitinka oro kondicionieriaus reikalavimus. Esant nepastoviam elektros tiekimui ar netinkamai atlikus elektros jungtis, galimi įrenginio gedimai. Prieš pradėdami naudoti oro kondicionierių, patikrinkite, ar elektros tiekimo kabeliai atitinka reikalavimus.
- Pasirūpinkite, kad elektros lizdo fazinis laidas, neutralus laidas ir įžeminimo laidas būtų tinkamai sujungti.
- Prieš atliekant bet kokius su elektros sistema susijusius darbus, pasirūpinkite, kad įrenginys būtų atjungtas nuo maitinimo šaltinio.



## ĮSPĖJIMAS

- Jokiu būdu neįjunkite elektros tiekimo, kol nebus baigti visi įrenginio montavimo darbai.
- Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso elektros laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Šaltnešio grandinės temperatūra būna aukšta, todėl pasirūpinkite, kad kabelis būtų toliau nuo varinio vamzdelio.
- Montuojant įrenginį, būtina laikytis šalyje galiojančių reikalavimų, taikomų elektros jungtims.
- Montavimo darbus gali atlikti tik įgaliotieji specialistai pagal NEC ir CEC reikalavimus.
- Oro kondicionierius yra pirmos klasės elektros įrenginys. Jis turi būti tinkamai įžemintas, naudojant specialų įžeminimo prietaisą. Įžeminimą turi atlikti kvalifikuotas specialistas. Pasirūpinkite, kad oro kondicionierius būtų visada tinkamai įžemintas, nes priešingu atveju gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Oro kondicionieriaus žalias-geltonas laidas yra įžeminimo laidas ir jo negalima naudoti jokia kitu tikslu.
- Įžeminimo sistemos varža turi atitikti šalyje galiojančius saugos reikalavimus, taikomus elektros jungtims.
- Įrenginys turi būti sumontuotas taip, kad būtų galima pasiekti kištuką.
- Visas vidinio ir išorinio bloko elektros jungtis turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
- Jei elektros tiekimo kabelis yra per trumpas, kreipkitės į tiekėją dėl naujo kabelio. Nebandykite pailginti kabelio patys.





### ĮSPĖJIMAS

- Jei oro kondicionierius yra su kištuku, pasirūpinkite, kad sumontavus įrenginį, kištuką būtų galima pasiekti.
- Jei oro kondicionierius yra be kištuko, grandinėje turi būti sumontuotas grandinės pertraukiklis.
- Jei oro kondicionierių reikia perkelti į kitą vietą, perkėlimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas, nes kitu atveju galite susižeisti arba apgadinti įrenginį.
- Vietą oro kondicionieriui parinkite tokią, kurios nepasiektų vaikai, gyvūnai ar augalai. Jei to padaryti nėra galimybių, saugos sumetimais įrenginį aptverkite tvorele.
- Vidinis blokas turi būti sumontuotas prie sienos.

### Darbinės temperatūros diapazonas


	Vidaus pusė DB(°C)	Lauko pusė DB(°C)
Maksimalus vėsinimas	32	50
Maksimalus šildymas	30	30

### **PASTABA:**

- Darbinės temperatūros diapazonas (lauko temperatūra) vėsinimui yra -15°C ~ 50°C; šildymo temperatūros diapazonas yra -15°C~30°C.

## Dalių pavadinimai

### Vidinis blokas



(Ekranėlyje rodomi simboliai ir jų vieta gali skirtis nuo pavaizduotų paveikslėlyje, todėl žiūrėkite į turimą prietaisą)


### **PASTABA:**

(Išgytas prietaisas gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje, todėl žiūrėkite į turimą prietaisą).

# Nuotolinio valdymo pulto specifikacijos

Modelis	KID-05.3S (RG10B(D))/BGEF
Naudojami elementai)	3.0V- Sausieji elementai AAA 1,5V x 2 vnt
Signalo priėmimo atstumas	8m
Aplinkos parametrai	-5°C~60°C

## Trumpas įjungimo gidas



## PASTABA

Mygtukų dizainas remiasi standartiniu modeliu ir nuo faktinio jūsų įsigyto įrenginio gali šiek tiek skirtis, remiamasi faktine forma.


Įrenginys atlieka visas aprašytas funkcijas. Jei įrenginyje šios funkcijos nėra, atitinkamas veiksmas paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką neatliekamas.

Jei nuotolinio valdymo pulto iliustracijos ir NAUDOTOJO VADOVO funkcijų aprašymai itin skiriasi, vadovaujamas NAUDOTOJO VADOVO aprašymu.

## Funkciniai mygtukai

Prieš pradėdami naudoti naują oro kondicionierių, būtina susipažinkite su jo nuotolinio valdymo pultu. Toliau trumpai supažindinama su valdymo pulto mygtukų funkcijomis.

**PASTABA** : Nesirinkite ŠILDYMO režimo, jei jūsų įsigytas įrenginys tik aušina. Įrenginiai, kurie tik šaldo, šildymo režimo nepalaiko.



## **Nuotolinio valdymo pulto naudojimas**

### **NEŽINOTE, KOKIAS FUNKCIJAS JIS ATLIEKA?**

Išsamų jūsų oro kondicionieriaus naudojimo aprašymą rasite šio vadovo skyriuose „**Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis**“ ir „**Kaip naudotis išplėstinėmis funkcijomis**“.

### **SPECIALI PASTABA**

- Jūsų įrenginio mygtukų dizainas gali šiek tiek skirtis nuo pateikto pavyzdžio.
- Jei vidaus įrenginyje nėra tam tikros funkcijos, paspaudus šios funkcijos mygtuką nuotolinio valdymo pulte nieko nevyks.

## **AKUMULIATORIŲ ĮDĖJIMAS IR PAKEITIMAS**

Prieš naudojimą įdėkite į nuotolinio valdymo pultą du akumulatorius (įsigyjamos atskirai):

1. Nuimkite galinį dangtelį nuo nuotolinio valdymo pulto, atidarydami akumuliatorių skyrių.
2. Įdėkite akumulatorius, atkreipdami dėmesį į tai, kad akumuliatorių poliškumas atitiktų akumuliatorių skyriaus poliškumą (+) ir (-).
3. Uždėkite galinį dangtelį.

## **NUOTOLINIO VALDYMO PULTO LAIKIKLIS**

Nuotolinio valdymo pultą galima pritvirtinti prie sienos ar stovo naudojant nuotolinio valdymo pulto laikiklį.

1. Prieš montuodami nuotolinio valdymo pultą, patikrinkite, ar oro kondicionierius priima signalus tinkamai.
2. Laikiklį pritvirtinkite dviem varžtais.
3. Įstatykite nuotolinio valdymo pultą į laikiklį.

## **! PASTABOS DĖL AKUMULIATORIŲ**

### **Norėdami pasiekti optimalų gaminio našumą:**

- Nenaudokite senų ir naujų ar skirtingų tipų akumuliatorių kartu.
- Nepalikite akumuliatorių nuotolinio valdymo pulte, jei neplanuojate naudoti įrenginio ilgiau nei 2 mėnesius.




## **AKUMULIATORIŲ UTILIZAVIMAS**



Akumuliatorių negalima utilizuoti kaip nerūšiuotų buitinių atliekų. Kaip tinkamai utilizuoti akumulatorius nurodyta vietiniuose teisės aktuose.

## **NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMO PATARIMAI**

- Nuotolinio valdymo pultą reikia naudoti ne didesniu kaip 8 metrų atstumu nuo įrenginio.
- Priėmus nuotolinį signalą, įrenginys pypstelės.
- Užuolaidos, kitos medžiagos ir tiesioginiai saulės spinduliai gali trukdyti infraraudonųjų spindulių signalo imtuvui.
- Išimkite akumulatorius, jei nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgiau kaip 2 mėnesius.





Norėdami įstatyti akumulatorius nuimkite galinį dangtelį



## Pulto ekrano indikatoriai

Informacija rodoma, kai nuotolinio valdymo pultas įjungtas.





### „COOL“ režimas

1. Paspauskite mygtuką „MODE“, kad pasirinktumėte „COOL“ režimą.
2. Nustatykite norimą temperatūrą naudodami mygtukus „Temp ▲“ arba „Temp ▼“.
3. Norėdami pasirinkti ventiliatoriaus greitį Au-100 % intervale kartu su mygtuku „Temp ▲“ arba „Temp ▼“ mygtuku, paspauskite mygtuką „FAN“.
4. Norėdami paleisti įrenginį, paspauskite mygtuką „ON/OFF“.

### TEMPERATŪROS NUSTATYMAS


Įrenginių veikimo temperatūros intervalas yra 16–30 °C / 60–86 °F. Nustatytą temperatūrą galite padidinti arba sumažinti po 0,5 °C / 1 °F.

### „AUTO“ režimas


„AUTO“ režime įrenginys veiks automatiškai pasirinkite ŠALDYMO, VĖDINIMO, ŠILDYMO arba SAUSINIMO režimą pagal nustatytą temperatūrą.

1. Paspauskite mygtuką „MODE“, norėdami pasirinkti automatinį režimą.
2. Nustatykite norimą temperatūrą naudodami mygtuką „Temp ▲“ arba „Temp ▼“.
3. Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite IJ. / IŠJ. mygtuką.

**PASTABA: VENTILIATORIAUS GREIČIO** nustatyti automatiniam režimui negalima.



## Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis



### SAUSINIMO funkcija (sausinimas)


1. Paspauskite mygtuką „MODE“, norėdami pasirinkti SAUSINIMO režimą.
2. Nustatykite norimą temperatūrą naudodami mygtuką „Temp ▲“ arba „Temp ▼“.
3. Norėdami paleisti įrenginį, paspauskite mygtuką „ON/OFF“.

**PASTABA: VENTILIATORIAUS GREIČIO** nustatyti sausinimo režime negalima.

### VENTILIATORIAUS režimas


1. Paspauskite mygtuką „MODE“, norėdami pasirinkti ventiliatoriaus režimą.
2. Norėdami pasirinkti ventiliatoriaus greitį Au-100 % intervale kartu su mygtuku „Temp ▲“ arba „Temp ▼“ mygtuku, paspauskite mygtuką „FAN“.
3. Norėdami paleisti įrenginį, paspauskite mygtuką „ON/OFF“.

**PASTABA:** Temperatūros negalima nustatyti VENTILIATORIAUS režime. Dėl to jūsų nuotolinio valdymo pulto skystųjų kristalų ekranas temperatūros nerodys.





## Kaip naudotis pagrindinėmis funkcijomis



### „HEAT“ režimas

1. Paspauskite mygtuką „MODE“, kad pasirinktumėte ŠILDYMO režimą
2. Nustatykite norimą temperatūrą naudodami mygtukus „Temp ^“ arba „Temp v“.
3. Norėdami pasirinkti ventilatoriaus greitį Au-100 % intervale kartu su mygtuku „Temp ^“ arba „Temp v“ mygtuku, paspauskite mygtuką „FAN“.
4. Norėdami paleisti įrenginį, paspauskite mygtuką „ON/OFF“.

**PASTABA:** Lauko temperatūrai sumažėjus, tai gali turėti įtakos jūsų įrenginio ŠILDYMO funkcijos veikimui. Tokiais atvejais šį oro kondicionierių rekomenduojame naudoti kartu su kitais šildymo prietaisais.

## LAIKMAČIO funkcijos nustatymas

Jūsų oro kondicionavimo įrenginyje yra dvi su laikmačiu susijusios funkcijos:

- **IŠANKSTINIS ĮJUNGIMAS** – nustato laikmačio laiką, po kurio įrenginys automatiškai įsijungs.
- **IŠANKSTINIS IŠJUNGIMAS** – nustato laikmačio laiką, po kurio įrenginys automatiškai išsijungs.

### „TIMER ON“ funkcija

**IŠANKSTINIO ĮJUNGIMO** funkcija leidžia nustatyti laiką, po kurio įrenginys automatiškai įsijungs.

1. Paspauskite mygtuką „Timer“, įsijungs išankstinio įjungimo indikatorius „**ON**“ ir laikas.  
**Pastaba:** Šis skaičius rodo, kiek laiko praėjus nuo dabar įrenginys bus įjungtas.  
Pvz., jei IŠANKSTINIS ĮJUNGIMAS yra nustatytas po 2,5 valandos, „2,5 val.“ rodoma ekrane ir įrenginys įsijungs po 2,5 valandos.

2. Pakartotinai spauskite mygtuką „Temp ▼“ arba „Temp ▲“, norėdami nustatyti laiką, kada norite, kad įrenginys įsijungtų.
3. Palaukite 3 sekundes, tada bus įjungta „IŠANKSTINIO ĮJUNGIMO“ funkcija. Tada skaitmeniniame nuotolinio valdymo pulto ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Indikatorius „**ON**“ indikatorius lieka įjungtas ir ši funkcija yra įjungta.

### „TIMER OFF“ funkcija

**IŠANKSTINIO IŠJUNGIMO** funkcija leidžia nustatyti laiką, po kurio įrenginys automatiškai išsijungs.


1. Paspauskite mygtuką „Timer“, įsijungs išankstinio išjungimo indikatorius „**OFF**“ ir laikas.  
**Pastaba:** Šis skaičius rodo, kiek laiko praėjus nuo dabar įrenginys bus išjungtas.  
Pvz., jei IŠANKSTINIS IŠJUNGIMAS yra nustatytas po 5 valandų, „5,0 val.“ bus rodoma ekrane, ir įrenginys išsijungs po 5 valandų.

2. Pakartotinai spauskite mygtuką „Temp ▼“ arba „Temp ▲“, norėdami nustatyti laiką, kada norite, kad įrenginys išsijungtų.
3. Palaukite 3 sekundes, tada bus įjungta „IŠANKSTINIO IŠJUNGIMO“ funkcija. Tada skaitmeniniame nuotolinio valdymo pulto ekrane vėl bus rodoma temperatūra. Indikatorius „**OFF**“ indikatorius lieka įjungtas ir ši funkcija yra įjungta.

**PASTABA:** Nustatant IŠANKSTINIO ĮJUNGIMO arba IŠANKSTINIO IŠJUNGIMO trukmę iki 10 valandų, kiekvieni paspaudimu trukmę galima keisti po 30 minučių. Nuo 10 valandų iki 24 valandų keičiama po 1 valandą. Pasiekus 24 valandas laikmatis sugrįš į nulį. Bet kurią funkciją galite išjungti nustatydami jos laikmatį į „0,0 val.“.



**Pavyzdys:** Įrenginys nustatomas įsijungti po 2,5 valandų.




**Pavyzdys:** Įrenginys nustatomas išsijungti po 5 valandų.

## IŠANKSTINIO ĮJUNGIMO ir IŠANKSTINIO IŠJUNGIMO nustatymas tuo pačiu metu

Atminkite, kad abiejų funkcijų nustatyti laikotarpiai nurodo valandas nuo dabartinio laiko. Pvz., tarkime, kad dabar yra 13:00, ir norite, kad įrenginys automatiškai įsijungtų 19:00. Norite, kad jis veiktų 2 valandas, tada automatiškai išsijungtų 21:00.

Atlikite šiuos veiksmus:



**Pavyzdys:** Įrenginys nustatomas įsijungti po 6 valandų, veikti 2 valandas, tada išsijungti (žr. paveikslėlį toliau)


### Jūsų nuotolinio valdymo pulto ekranas



Laikmatis nustatytas išankstiniam įjungimui 6 valandas nuo dabartinio laiko



Laikmatis nustatytas išankstiniam išjungimui 8 valandas nuo dabartinio laiko



### **PASTABA:**

Prietaisas gali atitikti vietines nacionalines taisykles.

- Kanadoje jis turėtų atitikti CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) reikalavimus.
- JAV šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:
  - (1) Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trukdžių ir
  - (2) šis įrenginys gali priimti bet kokius priimamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.


Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomus apribojimus pagal FRK taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra sukurtos siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių sumontavus gyvenamojoje patalpoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal instrukcijas, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikras įrenginys nekels trukdžių. Jei ši įranga sukelia kenksmingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus įrangą ir įjungus, naudotojas raginamas pabandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Nukreipkite arba perkeltite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie rozetės, esančios kitoje grandinėje, ne prie tos, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.
- Pakeitimai ar modifikacijos, kurių nepatvirtino už atitiktą atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

## Išplėstinių funkcijų naudojimas


### Oro Srauto Krypties keitimas

Nuspauskite Swing mygtuką




Šiuo mygtuku nustatoma vertikali oro srauto kryptis.

### LED



Nuspauskite LED mygtuką

Šiuo mygtuku išjungiamas/išjungimas vidinio bloko displejus



Press this button more than 5 seconds(some units)

Mygtuką laikant nuspaustą daugiau nei 5 s, the vidinis blokas indikuos esamą patalpos temperatūrą. Dar kartą nuspaudus mygtuką ir išlaikius daugiau 5 s., kondicionierius grįžtą į buvusį režimą - rodo nustatomą temperatūrą

### Tylusis režimas



Mygtuką laikant nuspaustą daugiau nei 2 s įjungiamo/išjungiamo Tyliojo režimo funkcija 2 (kai kuriems modeliams).

## ECO funkcija

Nuspauskite ECO mygtuką (kai kuriems modeliams)



Nuspauskite ECO mygtuką kad aktyvuoti energijos taupymo režimą.

Pataba : ši funkcija galima tik esant COOL režimui.

## ECO operation:

Nuspaudus šį mygtuką automatiškai nustatoma 24C palaikoma patalpos temperatūra ir AUTO ventiliatoriaus greitis

## FP funkcija




kai oro kondicionierius veikia šildymo režimu, o nustatyta temperatūra yra +17 C, du kartus paspaudus mygtuką žemyn per dvi sekundes įsijungs +8 C šildymas.

**Note:** Ši funkcija yra skirta šilumos siurbliam.

Paspauskite šį mygtuką 2 kartus per vieną sekundę naudodami HEAT (šildymo) režimą ir nustatę temperatūrą 17 C arba 20 C (Skirta modeliam RG10B10(D)/BGEF, RG10A11(D)/BGEF) norit aktyvuoti šią funkciją.

Norit išjungti šia funkciją spauskite: On/Off, Sleep, Mode, Fan ir Temp mygtukus.

## LOCK funkcija



Kartu paspauskite CLEAN ir TURBO mygtukus. Laikykite kartu įspaustus mygtukus daugiau nei 5 sekundes norint įjungti LOCK funkcija. Įjungus šią funkciją nei vienas mygtukas nereaguos. Norint išjungti šią funkciją vienu metu paspauskite CLEAN ir TURBO mygtukus ir palaikykite 2 sekundes.

## SHORTCUT funkcija

Paspauskite SHORTCUT mygtuką (kai kuriems modeliams)



Paspauskite šį mygtuką kai distancinis valdymo pultas yra įjungtas ir sistema automatiškai grįš prie seniau nustatytų nustatymų įskaitant darbo režimą, nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir SLEEP funkciją (jei ji aktyvuota).

## Clean funkcija

Paspauskite CLEAN mygtuką



Oro bakterijos gali augti dėl drėgmės, kuri kondensuojasi ant įrenginio šilumokačio. Reguliariai naudojant, didžioji dalis šios drėgmės išgaruoja iš įrenginio. Paspaudus mygtuką CLEAN, įrenginys išsivalys automatiškai. Po valymo įrenginys automatiškai išsijungs. Ciklo viduryje paspaudus mygtuką CLEAN, operacija bus atšaukta ir įrenginys išjungs. CLEAN funkciją galite naudoti tiek dažnai, kiek norite. Pastaba: šią funkciją galite įjungti tik COOL arba DRY režimu.


## TURBO funkcija

Paspauskite TURBO mygtuką



Paspaudus TURBO mygtuką COOL režimu, įrenginys pūs vėsų orą su stipriausiu ventiliatoriaus nustatymu, kad prasidėtų aušinimo procesas. Kai HEAT režimu pasirenkate „Turbo“ funkciją, įrenginiuose su elektriniais kaitinimo elementais, elektrinis šildytuvas suaktyvės ir greitai pradės šildymo procesą.

## SET funkcija



Paspauskite SET mygtuką, kad įeitumėte į funkcijų nustatymus. Spauskite SET arba TEMP<sup>▲</sup> arba TEMP<sup>▼</sup> mygtukus norint pasirinkti funkciją. Pasirinktos funkcijos indikatorius mirksės ekrane, spauskite OK mygtuką operacijai patvirtinti.

[\*]: Jeigu jūsų valdymo pultas turi FRESH ir SLEEP mygtukus, jūs negalite naudoti SET mygtuko norėdami pasirinkti FRESH ir SLEEP funkcijas.

### Sleep funkcija :

SLEEP funkcija yra naudojama tam, kad sumažinti elektros naudojimą jums miegant. Ši funkcija gali būti aktyvuota tik nuotoliniu valdymo pultu.

**Pastaba:** SLEEP funkcija yra nepasiekiamą FAN ir DRY darbo režimais.

### AP funkcija ( kai kuriems modeliams) :

Pasirinkite AP režimą, kad atliktumėte belaidžio tinklo konfigūraciją. Kai kuriuose įrenginiuose jis neveikia paspaudus SET mygtuką. Norėdami įjungti AP režimą, nepertraukiamai spauskite LED mygtuką septynis kartus per 10 sekundžių.

### Follow me funkcija ( ):

Funkcija FOLLOW ME leidžia nuotolinio valdymo pultui matuoti temperatūrą esamoje vietoje ir kas 3 minutes siųsti šį signalą į oro kondicionierių. Kai naudojate AUTO, COOL arba HEAT režimus, aplinkos temperatūrą matuojant nuotolinio valdymo pulteliu (o ne paties vidaus bloku), oro kondicionierius optimizuos temperatūrą aplink jus ir užtikrins maksimalų komfortą.

**Pastaba:** Paspauskite ir palaikykite TURBO mygtuką septynias sekundes, kad paleistumėte / sustabdytumėte Follow Me funkcijos atmintį.

Jei atminties funkcija įjungta, “On”

3 sekundes rodoms ekrane.

Jei atminties funkcija išjungta, “OF”


3 sekundes rodomas ekrane.

Ši funkcija išjungiama paspaudus On/Off mygtuką.



## Ijungimas / išjungimas be nuotolinio valdymo pultelio

Jei nerandate nuotolinio valdymo pultelio arba jis sugedo, oro kondicionierių galite įjungti, paspausdami pagalbinį įjungimo/išjungimo mygtuką. Įrenginio įjungimas/išjungimas pavaizduotas žemiau esančiame paveikslėlyje: atidarykite skydelį ir paspauskite oro kondicionieriaus pagalbinį įjungimo/išjungimo mygtuką. Įjungus oro kondicionierių, jis veiks automatinio režimu.



### **ĮSPĖJIMAS:**

Mygtukui paspausti naudokite elektrai nelaidų daiktą.

## Valymas ir priežiūra

### **ISPĖJIMAS**

- Siekiant išvengti elektros smūgio, prieš pradėdami oro kondicionieriaus valymo darbus, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu.
- Oro kondicionieriaus valymui nenaudokite lakių skysčių.

### **Vidinio bloko paviršiaus valymas**

Jei vidinio bloko paviršius yra nešvarus, nuvalykite jį minkšta sausa arba drėgna šluoste.

#### **PASTABA:**

- Valydami, nenuimkite skydelio.

# Valymas ir priežiūra

## Filtro valymas


### 1 Atidarykite skydelį

Patraukite skydelį tokiu kampu, kaip parodyta paveikslėlyje.




### 2 Išimkite filtrą

Išimkite filtrą, kaip parodyta paveikslėlyje.




### 3 Išvalykite filtrą

- Filtro valymui naudokite dulkių siurbli arba plaukite jį vandeniu.
- Jei filtras yra labai nešvarus, plaukite jį vandeniu (< 45°C), o vėliau padėkite jį vėsioje, saulės neapšviestoje vietoje, kad išdžiūtų.



### 4 Įstatykite filtrą

Įstatykite filtrą ir tvirtai uždarykite skydelį.



## ⚠ ĮSPĖJIMAS

- Filtrą reikia valyti kas tris mėnesius. Jei darbinėje aplinkoje yra daug dulkių, filtrą rekomenduojama valyti dažniau.
- Nuėmę filtrą, nelieskite oro kondicionieriaus briaunelių, kad nesusižeistumėte.
- Filtrui džiovinti nenaudokite ugnies ar plaukų džiovintuvo, nes jis gali deformuotis arba užsidegti.

## Valymas ir priežiūra

### *PASTABA: Patikra prieš naudojimą (sezoną)*

1. Patikrinkite, ar neužblokuotos oro įleidimo angos.
2. Patikrinkite ar apsauginio jungiklio, kištuko ir lizdo būklė yra tinkama.
3. Patikrinkite, ar švarus filtras.
4. Patikrinkite, ar neapgadintas nutekėjimo vamzdis.

### *PASTABA: Patikra po naudojimo (sezone)*

1. Atjunkite elektros tiekimą.
2. Išvalykite filtrą ir vidinio bloko gaubtą.

### **Pastabos apie šalinimą**

1. Daugelis pakavimo medžiagų gali būti perdirbtos, todėl pasirūpinkite tinkamu jų šalinimu.
2. Jei norite pašalinti oro kondicionierių, kreipkitės į vietinį prekybos atstovą arba informacijos centrą, kurio darbuotojai jums patars, kaip tinkamai pašalinti įrenginį.

### **Pastaba!**

Gamintojas pasilieka teisę keisti įrenginio konstrukciją be išankstinio įspėjimo.



FrosTec UAB dėkoja už Jūsų pasirinkimą ir garantuoja nepriekaištingą įrenginio kokybę ir funkcionalumą laikantis naudojimosi taisyklių.

## ***Garantiniai įsipareigojimai***

***Šie garantiniai įsipareigojimai taikomi visiems KAYSUN kondicionieriams ir šilumos siurbliams (toliau įrenginiai).***

Įrenginio garantija suteikia pirkėjui teisę į nemokamą galimą, dėl gamybinio broko atsiradusių, defektų pašalinimą **2 metų (24 mėn.)** laikotarpiu, eksploatuojant įrenginį pirminėje sumontavimo vietoje buitinio vartotojo lygmeniu.

Technologinių, gamybinių, prekybos ir kitų komercinės paskirties patalpų klimato palaikymui naudojami įrangai suteikiama **2 metų (24 mėn.)** garantija įrenginio pirminėje sumontavimo vietoje.

Pardavėjas įsipareigoja imtis visų būtinų veiksmų, kad šiuo laikotarpiu įvykęs garantinis gedimas būtų pašalintas, teikti rekomendacijas, susijusias su įrenginio eksploatavimu ir priežiūra.

Kondicionierius / šilumos siurblys yra sudėtingas įrenginys, reikalaujantis reguliaraus techninio aptarnavimo. Rekomendacijų dėl techninio aptarnavimo darbų vykdymo nesilaikymas gali sutrumpinti naudojimosi įrenginiu laiką ar sukelti jo gedimą.

Dėl įrenginio techninio aptarnavimo garantijos laikotarpiu pirkėjas privalo kreiptis į montavimą, paleidimą - derinimą atlikusią įmonę.

Visos garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos atsižvelgiant į vartotojų teises ginančius įstatymus.

## ***Garantijos sąlygos***

1. Pagrindiniai dokumentai, suteikiantys pirkėjui teisę į įrenginio garantiją yra Įrenginio Garantijos Kortelė ir įrenginio įsigijimo bei techninių aptarnavimų atlikimo patvirtinimo dokumentai. Saugokite juos visą garantijos laikotarpį. Įrenginio Garantijos Kortelė yra galiojanti tik tuo atveju, jei yra teisingai užpildytos visos jos grafos.
2. Garantija įsigalioja nuo įrenginio įsigijimo datos, nurodytos Įrenginio Garantijos Kortelėje ir PVM sąskaitoje faktūroje.
3. Prieš pradėdami naudoti įrangą atidžiai perskaitykite kartu su įrenginiu Gamintojo pateikiamas instrukcijas bei šias garantijos sąlygas.
4. Įrenginio montavimo ir paleidimo – derinimo darbus privalo atlikti tik atitinkamai sertifikuotos ir atestuotos įmonės ar asmenys.
5. Gamintojo garantija suteikiama tik įrangai.  
Įrenginį sumontavusi įmonė yra atsakinga už tinkamą atliktų darbų bei naudotų medžiagų kokybę ir suteikia garantiją sistemos montavimo darbams.
6. Gamintojo garantija galioja tik įrenginio brokuotų detalių / mazgų keitimui ir neapima tokių darbų kaip apmokymas naudotis įrenginiu, atvykimas į įrenginio

sumontavimo vietą, įrenginio demontavimas prieš remontą, sumontavimas po remonto, transportavimas į autorizuotą serviso įmonę ir atgal, gedimų diagnozavimas ir remontas įrenginio sumontavimo vietoje, reguliarius techninis aptarnavimas, užpildymas šaltnešiu, įrangos reikalingos saugiai pasiekti eksploatuojamą įrenginį, nuoma.

7. Garantija galioja jei laiku atliekamas įrenginio techninis aptarnavimas, apimantis, bet neapsiribojantis elektros įvado, kabelių ir jų izoliacijos, šaltnešio slėgio sistemoje, šilumokaičių bei vamzdynų sujungimų sandarumo, kondensato nubėgimo tikrinimą, filtrų ir šilumokaičių valymą, visų darbo režimų ir funkcijų veikimo, išpučiamos oro temperatūros visais darbo režimais patikrinimą.

Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip: gyvenamosios paskirties patalpose - 1 kartą per 12 mėn. ir komercinės paskirties patalpose (administracinės, prekybinės, gamybinės ar technologinės paskirties patalpose) - 2 kartus per 12 mėn. skaičiuojant nuo sumontavimo datos.

Techninį aptarnavimą turi atlikti atitinkamai sertifikuota įmonė/asmuo. Darbų atlikimas turi būti pažymėtas Įrenginio Garantinėje Kortelėje, tai įrodant paslaugos įsigijimo dokumentais. Darbus atliekanti įmonė/asmuo turi Kortelėje užpildyti tam skirtą skiltį, įvardinant atliktus darbus, nustatytus trūkumus ar gedimus ir jų pašalinimą. Jei techniniai aptarnavimai neatliekami laiku-garantija yra naikinama.

8. Garantijos teikėjas nėra atsakingas už įrangos praradimą ar sunaikinimą.

9. Garantijos teikėjas nėra atsakingas už garantinį remontą, jei gedimo šalinimo darbai negali būti atlikti dėl mazgų, detalių ar medžiagų importo/eksporto apribojimų, teisės aktų pasikeitimo ar kitų aplinkybių, ribojančių gedimo sutvarkymą: Force Majeure numatytų sąlygų, mitingų/streikų, komunikacijos ir transporto funkcionavimo sutrikimų, gamybinių sutrikimų, gamintojo sąlygų ir atsakomybių nesilaikymo ar pan.

10. Garantinio laikotarpio metu sugedusios kondicionieriaus detalės ir mazgai gali būti taisomi arba keičiami naujais.

Garantinio remonto metu pakeistos sugedusios detalės yra Pardavėjo nuosavybė.

11. Kai Pirkėjas išskviečia Pardavėjo serviso skyriaus darbuotoją nepagrįstai (nesant garantiniam gedimui) ar ne serviso skyriaus darbo valandomis, atvykimo išlaidas Pirkėjas apmoka remiantis iš anksto suderintais įkainiais

12. Garantija netaikoma šiais atvejais:

- kai įranga buvo permontuota į kitą, nei yra nurodyta Įrenginio Garantinėje kortelėje vietą;
- gedimams atsiradusiems dėl to, kad buvo instaliuota patalpos charakteristikų neatitinkanti įrangą (per galinga ar per silpna);
- jei nebuvo laikomasi saugaus įrangos montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros reikalavimų, išdėstytų šiose garantinėse sąlygose ir Gamintojo instrukcijose, pateiktose kartu su įsigyjamu įrengimu;

- kai gedimai atsiranda dėl netinkamo šaltnešio ar jo kiekio ar nutekėjimo; per mažo tepalo kiekio sistemoje, netinkamos kokybės sistemos komponentų naudojimo, netinkamo varinių vamzdelių skersmens ar/ir ilgio, pažeisto varinio vamzdelio, dėl ko sutriko šaltnešio cirkuliacija sistemoje; kai įranga pažeidžiama korozijos; dėl kitų priežasčių, galėjusių sutrikdyti ilgalaikį ir taisyklingą šaldymo ir/ar šildymo ciklą;
  - natūraliai besidėvinčioms dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis įranga ir kurių darbo trukmė priklauso nuo įrangos eksploatavimo intensyvumo, periodiškai keičiamiems priedams (pvz.: oro filtrams), išskyrus atvejus, kai už šių dalių/priedų gedimus yra atsakingas gamintojo gamybos brokas;
  - gedimams, atsiradusiems dėl elektros tinklo sutrikimų, įtampos svyravimų, elektros instaliacijos pažeidimų;
  - Pirkėjo padarytiems pažeidimams montuojant ir eksploatuojant įrangą;
  - defektams, atsiradusiems dėl nekvalifikuotai atlikto remonto, naudotų neoriginalių, gamintojo nepatvirtintų detalių ar medžiagų, savavališkai padarytų pakeitimų įrenginio konstrukcijoje;
  - defektams, atsiradusiems dėl išorinių, nuo Gamintojo nepriklausančių aplinkybių (pvz.: stichinės nelaimės, vėtra, žaibas, drėgmė, gaisras, įtampos svyravimai ir pan.) poveikio;
  - defektams, atsiradusiems dėl į įrenginio vidų patekusių pašalinių objektų, kaip smėlis, skystis (korozija, oksidacija), maistas, vabzdžiai, sukeliančios koroziją medžiagos ir garai, dulkės ir pan.;
  - defektams, atsiradusiems dėl Pirkėjo tyčios ar neatsargumo sąmoningo įrangos ardymo, gadinimo, mechaninių pažeidimų ir kitų veiksmų kurie iššaukia gedimą ne dėl gamybos broko kaltės.
13. Įvykus gedimui ar kilus klausimams dėl įrangos eksploatavimo, kreipkitės į įrangą sumontavusią įmonę.
14. Ši kokybės garantija nevaržo vartotojo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

***FrosTec UAB***

***Fabijoniškių g. 96, Vilnius 07100***

***Tel.: +370 5 238 8337;***

***Email.: frostec@frostec.lt***

**FrosTec UAB**

Fabijoniškių 96, Vilnius, LT-07100, Lietuva  
[www.frostec.lt](http://www.frostec.lt), [frostec@frostec.lt](mailto:frostec@frostec.lt)

Tel.: (8 5) 2388 337,  
Fax.: (8 5) 2388 112